



Gasservo auf Servoplatte montieren / Mounting the throttle servo on the servo plate



Alternativ zu der Position auf dem Mitteldifferentialgehäuse kann das Gas/Bremsservo auch auf der Servoplatte montiert werden. Einbauposition sowie Gestängeverlegung siehe Bild.

Je nach verwendetem Servo und Auspuff/Resorohr empfehlen wir das Gas/Bremsservo auf der Servoplatte zu verbauen.

Alternatively to the position on the center differential housing, the throttle servo can be also mounted on the servo plate. Position of the servo and the rod is shown in the picture.

Depending on the servo and the exhaust/tuning pipe we recommend to move the throttle servo to the servo plate.